

Instrukcja obsługi urządzeń:

Numatic-GVE370-George

Numatic-CT470-2



Kategoria: Instrukcje obsługi odkurzaczy do prania dywanów i tapicerki

Przygotowanie podłoża:

- a) Przed praniem dywan lub wykładzinę należy dokładnie odkurzyć.
- c) Przed użyciem środka należy sprawdzić jego działanie na dywanie, wykładzinie lub pranej tapicerce.

Produkty do czyszczenia:

Do prania dywanu można używać tylko i wyłącznie niskopieniących środków czyszczących my zalecamy proszki:

RM 760 Karcher dawkowanie 5gr/1litr (jedna płaska łyżeczka na litr)

Carpet Cleaner EX-1 dawkowanie 5gr/1litr (jedna płaska łyżeczka na litr)

Chemspec Powdered Formula 90 dawkowanie 5gr/2litry (jedna płaska łyżeczka na 2 litry wody)

Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia lub wykładziny prosimy używać wyłącznie jednego z dwóch podanych środków. Oba produkty posiadają właściwości hamujące powstawanie piany i chronią włókna wykładzin zachowując ich kolor. Jednocześnie zwracamy uwagę, że warunkiem sprawnej pracy urządzenia do prania dywanu jest **dokładne rozpuszczenie proszku**.

Wyposażenie zestawu

urządzenie ekstrakcyjne do prania dywanów z przewodem zasilającym Numatic „George”

wąż ssący

rury połączeniowe chromowane -2x rura prosta, 1x rura gięta

łącznik natryskowy

dysze natryskowe do tapicerki i do powierzchni płaskich

wąż do ekstraktora



Przygotowanie urządzenia

Z obu stron korpusu odpiąć zatrzaski i zdjąć pokrywę.



Wyjąć zabezpieczenie przelewowe pompy – kosz z pływakiem.

Wyjąć pojemnik na środki chemiczne i wlać do niego wodę z rozpuszczonym preparatem piorącym.



Zmontować w odwrotnej kolejności. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie zbiornika i kosza z pływakiem.

Wąż ssący znajdujący się na spodzie pokrywy włożyć w szczelinę zbiornika na środki chemiczne.

Założyć i zapiąć pokrywę.

Zamontować wąż ssący.



Zamontować wężyk elastyczny układu natryskowego.



Zamontować uchwyty rurki podawania środka piorącego na rurze ssącej.

Połączyć rury ssące ze sobą.

Zamontować ssawkę do prania wykładzin.

Połączyć zestaw rur ssących i wcisnąć wężyk podawania środka piorącego na zatrzask.





Uruchomienie urządzenia:

Wcisnąć włącznik pompy podawania środka piorącego.

Wcisnąć włącznik silnika ssącego.

W przypadku jeśli wykładzina lub dywan jest bardzo brudna możemy najpierw zmoczyć powierzchnię (duże zabrudzenie) w tym celu nie włączamy silnika ssącego.

Natrysk środków piorących na praną powierzchnię należy prowadzić uważnie tak by nie doprowadzać do przemoczenia wykładziny lub dywanu czy tapicerki.

Jeśli w trakcie pracy zabraknie środka piorącego (ekstraktor przestanie podawać płyn) należy wyłączyć urządzenie, opróżnić zbiornik z brudną wodą i uzupełnić zawartość pojemnika z roztworem do prania dywanu.

Aby wylać brudną wodę należy:

- wyłączyć urządzenie
- odłączyć rurę ssącą
- odłączyć wężyk podawania płynu piorącego
- wyjąć wiaderko na płyn czyszczący
- opróżnić pojemnik z brudną wodą



Po zakończeniu używania urządzenia należy je dokładnie oczyścić i wypłukać



Pranie dywanu, wykładziny lub tapicerki

1. Włączyć przycisk „Rozpylanie cieczy” i „Odsysania”
2. Prace należy rozpocząć od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi trzymając końcówkę do spryskania ok 1m przed sobą.

Pociągnąć dźwignie znajdujące się przy rurze odsysającej w celu spryskania dywanu lub innej pranej powierzchni środkiem. Pociągnąć rurę w kierunku „od siebie“ aby odessać zanieczyszczenia. Czynność powtórzyć bez zwalniania dźwigni. Im wolniej proces zostanie przeprowadzony tym dokładniej zebrane zostaną zanieczyszczenia.

WSKAZÓWKA

W przypadku silniejszych zabrudzeń dywanu lub wykładziny zaleca się rozprowadzić roztwór czyszczący za pomocą urządzenia czyszczącego, a następnie pozostawić w działaniu przez kilka minut ale nie na tyle by dopuścić do wyschnięcia pranego dywanu. Następnie postępować w sposób opisany powyżej.

Uwaga: tworzenie piany.

Podczas odsysania zanieczyszczeń należy zwracać uwagę na to, aby woda nie pieniała się silnie. Zalecane środki czyszczące posiadają właściwości hamujące powstawanie piany. Jednak w przypadku gdy dojdzie do silnego pienienia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik z zanieczyszczoną wodą.